

快速使用指南

注意!!! 请确保升降桌周边20厘米内,上下方均无任何其它物品,升降操作时请注意移开办公椅,并遵守说明书所有操作规范要求。

1 下载并仔细阅读说明书

请扫描右侧二维码,在进入页面下方找到您购买型号的说明书,下载并仔细阅读。



2 第一次使用校正

按住右键将桌子升高,升高10至20厘米后释放右键,升高停止,然后按住左键将桌子下降,直至桌子在最低位自动停止后释放按键。



3 存储您的座位高度

座下后调整您的座椅,找到舒服的座椅高度。然后,按住按键调整桌子高度直至满意,此时,请同时按住两个按键,直至看见指示灯熄灭并重新点亮后,同时松开两个按键。



4 存储您的站位高度

站立起来,按住按键调整桌子高度直至满意,此时,请同时按住两个按键,直至看见指示灯熄灭并重新点亮后,同时松开两个按键。

5 尝试自动升降

请轻按一下左侧下降按键后放开(类似鼠标点击),升降桌将自动下降直至您刚才设定的记忆座位高度。再轻按一下右侧按键后放开,会自动上升至记忆站位高度。在升降期间,按任意按键可停止升降桌的自动操作。

请勿连续操作过长时间,产品有过热保护功能,保护时指示灯会闪烁,90秒后恢复操作

