AJAZZ

GP100 NS GAMEPAD SET

User Manual

CONTENTS

中文 1-4
English 5-8
Indonesia 9-12
Русский 13-16
日本語 17-20
한국어 21-24

产品信息

产品名称：GP100 NS
连接模式：有线+蓝牙2.4G+NS
电池：1200mAh
工作电压：5V/500mA
工作电流：160MA
充电电压：DC5V
使用时长：6h
充电时长：3h
蓝牙距离：10m
模具开启寿命：1000万次
支持系统：Switch, XP, Win7/8/10/11

*参考值因游戏、环境设置以及其他因素而键时不同

指示灯说明

指示灯	说明
NS模式	连接时常亮白灯，连接后熄灭
XP模式	连接时常亮白灯，连接后显示数字
蓝牙模式	连接时常亮白灯，连接后灯灭
有线模式	连接时常亮白灯，连接后灯灭
充电状态	充电时常亮红灯，充满后灯灭
低电状态	低电时红灯快速闪烁

设备布局

灯效描述

① 默认模式：蓝色呼吸灯
② 模式切换：蓝色常亮3秒，后进入相应模式
③ 设置模式：蓝灯
④ 设置成功：蓝灯常亮3秒
⑤ 设置失败：蓝灯闪烁3秒
⑥ 低电量模式：蓝灯闪烁

连接说明

BTN键 & 连接：
① 长按模式切换灯：设备连接前长按 XBOX Wireless Controller 以外的模式按灯（NS灯长按触发对应模式）
② 设备连接模式灯：设备连接后，蓝灯常亮3秒后熄灭
③ 模式切换：长按BTN键3秒进入配对模式，对应模式指示灯闪烁
④ 配对成功：对应模式指示灯常亮3秒后熄灭，连接成功
⑤ 回连配对模式：开机后长按键3秒

有线连接
① USB线连接设备：即插即用，指示灯为红灯常亮
② 充电状态：连接后为充电状态，USB灯模式蓝灯为Pro Controller (NS)模式蓝灯

其他功能说明

功能	按键组合	描述
连续连接	长按3秒	连续开关连续连接功能
取消连接	长按3秒	连续取消连续功能
连续按键	长按3秒	连续按键功能
震动调节	长按3秒	震动强度调节功能
震动开关	长按3秒	震动开关功能
宏功能	长按3秒	宏功能设置功能
陀螺仪校准	长按3秒	陀螺仪校准功能
恢复出厂设置	长按3秒	恢复出厂设置功能

Product Information

Product: GP100 NS
Connectivity: Wired + BT + 2.4G + NS
Battery: 1200mAh
Working Voltage: 5V/500mA
Operating Current: 160mA
Charging Voltage: DC5V
Usage Duration: 6 hours
Charging Duration: ≈3 hours
Bluetooth Range: 10m
Mold Opening Lifespan: 5 minutes without activity
Supported Systems: Switch, XP, Win7/8/10/11

*Should the controller malfunction, press the reset button via the reset hole to reset it.

Indicator Light Explanation

Status	Description
NS mode	Light flashes (yellow), stays on after connection
	Switch to NS (slow)
BT mode	Light flashes (blue), stays on after connection
Receiver	Light flashes (red), stays on after connection
Wired mode	Red light stays on (default: X_INPUT mode)
	Jumped mode (blue): Pro Controller mode; white):
Charging	Flashes red during charging; turns off when full
Low battery	Rapidly flashes red when low on power

Equipment Layout

Lighting Effect Description

- Any Cycle through 4 lighting modes
- Connection mode: Blue light turns solid after while charging (on base)
1) Rainbow Mode (Default)
2) Breathing Mode: Blue Mode (Use L/R3 to switch colors)
3) Multi-color Breathing Mode
4) Single-color Constant On Mode (Switch to Use L/R3)

- Button + L3 Press the setting button, then tilt L3 left/right to adjust vibration intensity
L3 to decrease brightness - / To right to increase brightness +
4 brightness levels: 25%/50%/75%/100%)

Connection Instructions

BTN Key & Connection:
1) BT Mode (Blue): Device connected. BT: XBOX Wireless Controller
2) NS Mode (Yellow): NS opens controller pairing interface.
(can reconnect via cable)
3) Receiver Mode (Red): Receiver connected to device/docked
4) Wired Mode: Red
5) Pairing Method: Press HOME button for 3s to enter pairing mode, corresponding mode indicator flashes
6) After successful pairing, corresponding indicator stays lit (NS confirms device pairing)
7) Reconnect Mode: Long press HOME for 3s

Wired Connection:
1) Simply connect the device via USB cable; the indicator light will remain solid red.
2) NS / BT button press 3s to switch to X_INPUT mode (blue) / Pro Controller (NS) mode (white).

Additional Feature Descriptions

Function	Shortcut keys	Description
Rapid Fire	Rapid fire key+Keypress	Rapid button activation function (BTN+Keypress)
Cancel Rapid Fire	Press 3s	Restore default button functions
Long Press Mode	Press 3s	Long press activation function
Vibration	3s + 方向键	100-00-00-00 Vibration speed (default 00)
Gyro Mode	Press 3s	Auto-wrap after 3 min of inactivity
Macro Recording	Macro key+3s	Macro recording (Macro key+3s)
Calibration	3s + 方向键	Calibration (Left: Reset, Up: Calibrate, Right: Save)
Lock Mode	Press 3s	Lock mode (Press 3s to lock/unlock)

Informasi Produk

Produk: GP100 NS
Konektivitas: Kabel + BT + 2.4G + NS
Baterai: 1200mAh
Tegangan Kerja: 5V/500mA
Arus Kerja: 160mA
Tegangan Pengisian Daya: DC5V
Durasi Penggunaan: ≈ 6 h
Durasi Pengisian Daya: ≈ 3 h
Jarak Bluetooth: 10 meter
Umur Pakai Cetakan: 10 juta kali
Sistem yang Didukung: Switch, XP, Win7/8/10/11

*Jika pengontrol tidak berfungsi, tekan tombol reset melalui lubang reset untuk mengatur ulang.

Penjelasan Lampu Indikator

Status	Deskripsi
Mode NS	Lampu berkedip (kuning), tetap menyala setelah sambungan berhasil(ke server NS).
Mode BT	Lampu berkedip (biru), tetap menyala setelah sambungan
Penerima	Lampu berkedip (merah), tetap menyala setelah sambungan
Mode kabel	Lampu merah tetap menyala (default: mode X_INPUT), mode lompat (biru): Pro Controller (NS); (putih):
Mengisi daya	Berkedip merah saat pengisian daya; mati saat penuh
Baterai lemah	Berkedip merah secara cepat saat daya hampir habis

Tata Letak Peralatan

Deskripsi Efek Pencahayaan

- Mode: Siklus melalui 4 mode pencahayaan
- Mode pengisian daya: Lampu biru menyala setelah mengisi daya (di pangkalan)
1) Mode Pelangi (Default)
2) Mode Pernapasan: Satu Warna (L3/R3 untuk menggant warna)
3) Mode Pernapasan Berwarna Multi-warna
4) Mode Satu Warna: Nyala terus (tekan tanpa L3/R3 untuk menggant warna)

- Tombol + L3: Tekan tombol pengaturan, lalu miringkan L3 ke kiri/kanan untuk menyesuaikan getaran
L3 kurangkan ke kiri untuk mengurangi kecerahan / Miringkan ke kanan untuk meningkatkan kecerahan +
4 tingkat kecerahan: 25% / 50% / 75% / 100%)

Petunjuk Koneksi

BTN Kunci & Koneksi:
1) Mode BT (Biru): Perangkat terhubung. BT: Pengontrol Nirkabel XBOX
2) Mode NS (Kuning): NS membuka antarmuka pemasangan controller (dapat terhubung kembali melalui kabel)
3) Mode Penerima (Merah): Penerima terhubung ke perangkat/ pengisian daya terhubung
4) Mode Kabel: Merah
5) Metode Pemasangan: Tekan tombol HOME selama 3 detik untuk memasuki mode pemasangan, indikator mode yang sesuai berkedip
6) Setelah pemasangan berhasil, indikator yang sesuai akan menyala terus (NS mengonfirmasi pemasangan perangkat)
7) Pengaturan mode ke mode lain: Jika tidak ada pemasangan yang berhasil, tekan lama HOME selama 3 detik

Koneksi Kabel:
1) Cukup sambungkan perangkat melalui kabel USB; lampu indikator akan tetap berwarna merah solid.
2) Tombol NS / BT selama 3 detik untuk beralih ke mode X_INPUT (biru) / mode Pro Controller (NS) (putih).

Deskripsi Fitur Tambahan

Fungsi	Tombol pintasan	Deskripsi
Tembak Cepat	Tombol cepat+Tombol	Aktivasi cepat tombol (BTN+Tombol)
Batal Tembak Cepat	Tekan 3s	Mengembalikan fungsi tombol default
Lalu Tekan Lama	Tekan 3s	Fungsi Lalu Tekan Lama
Getaran	3s + 方向键	100-00-00-00 kecepatan getaran (default 00)
Mode Giro	Tekan 3s	Otomatis keluar saat tidak aktif selama 3 menit
Rekam Makro	Tombol makro+3s	Merekam makro (Tombol makro+3s)
Kalibrasi	3s + 方向键	Kalibrasi (Kiri: Setel ulang, Atas: Kalibrasi, Kanan: Simpan)
Kunci Mode	Tekan 3s	Kunci mode (Tekan 3s untuk mengunci/membuka kunci)

Информация про продукт

Продукт: GP100 NS
Подключение: Проводной + BT + 2.4G + NS
Аккумулятор: 1200 mAh
Рабочее напряжение: 5V/500 mA
Рабочий ток: 160 мА
Напряг зарядки: 5 В постоянного тока
Продолжительность: ≈6 ч
Длительность зарядки: ≈3ч
Дальность Bluetooth: 10 м
Срок службы пресс-формы: 5 минут без активности
Поддерживаемые системы: Switch, XP, Win7/8/10/11

*Если контроллер не работает, нажмите кнопку сброса через отверстие для сброса, чтобы сбросить его.

Описание индикаторов

Статус	Описание
Режим NS	Свет желтый (мигает), светится после подключения (цвет фазы NS)
Режим BT	Свет синий (мигает), светится после подключения
Проводной режим	Красный свет светится постоянно после подключения (по умолчанию режим X_INPUT)
Зарядка	Красный светится во время зарядки, выключается при полном заряде
Низкий заряд батареи	Быстро мигающий красный при низком уровне заряда

Deskripsi Fitur Tambahan

Fungsi	Tombol pintasan	Deskripsi
Tembak Cepat	Tombol cepat+Tombol	Aktivasi cepat tombol (BTN+Tombol)
Batal Tembak Cepat	Tekan 3s	Mengembalikan fungsi tombol default
Lalu Tekan Lama	Tekan 3s	Fungsi Lalu Tekan Lama
Getaran	3s + 方向键	100-00-00-00 kecepatan getaran (default 00)
Mode Giro	Tekan 3s	Otomatis keluar saat tidak aktif selama 3 menit
Rekam Makro	Tombol makro+3s	Merekam makro (Tombol makro+3s)
Kalibrasi	3s + 方向键	Kalibrasi (Kiri: Setel ulang, Atas: Kalibrasi, Kanan: Simpan)
Kunci Mode	Tekan 3s	Kunci mode (Tekan 3s untuk mengunci/membuka kunci)

Equipment Layout

Опис ефекту освітлення

- Клавіша перемикання між 4 режимами освітлення/підсвічування
- Режим підключення: Синє світло спочатку горить, потім світиться постійно (на базі)
1) Режим «Веселка» (за замовчуванням)
2) Режим дихання: Синій режим (L3/R3 для перемикання кольорів)
3) Режим дихання з кількома кольорами
4) Режим постійного світіння «Постійне світло» (L3/R3 для перемикання кольорів)

- Утримуйте + L3, натисніть кнопку налаштування, потім нахиліть L3 вліво/вправо, щоб налаштувати вібрацію, вимкніть вібрацію, щоб зменшити яскравість, L3 вправо, щоб збільшити яскравість + (4 рівні яскравості: 25%/50%/75%/100%)

Інструкції з підключення

BTN键 & Підключення:
1) Режим BT (синій): Пристрій підключено. BT: Бездротовий контролер XBOX
2) Режим NS (жовтий): NS відкриває інтерфейс спарювання контролера (можна підключити кабель)
3) Режим приймача (червоний): Приймач підключений до пристрою/ підключений до док-станції
4) Дротовий режим: Червоний
5) Спосіб спарювання: Натисніть і утримуйте кнопку HOME протягом 3 секунд, щоб увійти в режим спарювання, відповідний індикатор режиму блимає
6) Після успішного спарювання відповідний індикатор залишається світити (NS підтверджує спарювання пристрою)
7) Повторне підключення: Довге натискання HOME протягом 3 секунд

Дротове підключення:
1) Просто підключіть пристрій через USB-кабель; індикатор буде горіти червоним світлом.
2) Натискання NS / BT протягом 3 с для перемикання в режим X_INPUT (синій) / режим Pro Controller (NS) (білий).

Product Warranty

Thank you for choosing AJAZZ and support of AJAZZ products. To ensure your peace of mind when using AJAZZ products and better protect your rights, we've prepared with this software and implement relevant regulations by providing after-sales service.

1. Product Warranty: 12-month quality guarantee from the date of purchase.
2. Service Coverage: Services provided in accordance with the Regulations on the Implementation of Product Replacement and Refund of Consumer Products.
3. Exclusions from Coverage:
a. Products beyond the valid service or free repair period;
b. Damage caused by improper use, maintenance, or storage;
c. Damage caused by unauthorized disassembly or repair;
d. Malfunctions or damage caused by repairs performed by non-authorized service providers;
e. Damage caused by force majeure, accidents, or abnormal environmental conditions;
f. Damage caused by failure to follow warning and safety instructions;
g. Products that have been tampered with or have missing or illegible labels;
h. Products deliberately tested for functioning (e.g., operational stress, impacts, improper voltage input).
i. Consumable components are not included in product design, technology, manufacturing, or quality issues.

Warranty Card

Product Model: _____
Purchase Date: _____
Customer Name: _____
Contact Phone: _____
Retailer Information: _____

This certificate serves as an important basis for after-sales service of AJAZZ products. Please keep it safe and present it when you need it. For more details, please contact customer service.
Manufacturer: Shenzhen Aigo Tongchuang Electronic Technology Co., Ltd
Address: Room 1001, Building 1, Zhongchuang Industrial Park, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
E-mail:
Made in China
Implementation Standard Number: Q/ZLDZ001-2017

Informasi Produk

Produk: GP100 NS
Konektivitas: Kabel + BT + 2.4G + NS
Baterai: 1200mAh
Tegangan Kerja: 5V/500mA
Arus Kerja: 160mA
Tegangan Pengisian Daya: DC5V
Durasi Penggunaan: ≈ 6 h
Durasi Pengisian Daya: ≈ 3 h
Jarak Bluetooth: 10 meter
Umur Pakai Cetakan: 10 juta kali
Sistem yang Didukung: Switch, XP, Win7/8/10/11

*Jika pengontrol tidak berfungsi, tekan tombol reset melalui lubang reset untuk mengatur ulang.

Penjelasan Lampu Indikator

Status	Deskripsi
Mode NS	Lampu berkedip (kuning), tetap menyala setelah sambungan berhasil(ke server NS).
Mode BT	Lampu berkedip (biru), tetap menyala setelah sambungan
Penerima	Lampu berkedip (merah), tetap menyala setelah sambungan
Mode kabel	Lampu merah tetap menyala (default: mode X_INPUT), mode lompat (biru): Pro Controller (NS); (putih):
Mengisi daya	Berkedip merah saat pengisian daya; mati saat penuh
Baterai lemah	Berkedip merah secara cepat saat daya hampir habis

Tata Letak Peralatan

Deskripsi Efek Pencahayaan

- Mode: Siklus melalui 4 mode pencahayaan
- Mode pengisian daya: Lampu biru menyala setelah mengisi daya (di pangkalan)
1) Mode Pelangi (Default)
2) Mode Pernapasan: Satu Warna (L3/R3 untuk menggant warna)
3) Mode Pernapasan Berwarna Multi-warna
4) Mode Satu Warna: Nyala terus (tekan tanpa L3/R3 untuk menggant warna)

- Tombol + L3: Tekan tombol pengaturan, lalu miringkan L3 ke kiri/kanan untuk menyesuaikan getaran
L3 kurangkan ke kiri untuk mengurangi kecerahan / Miringkan ke kanan untuk meningkatkan kecerahan +
4 tingkat kecerahan: 25% / 50% / 75% / 100%)

Petunjuk Koneksi

BTN键 & Connection:
1) Mode BT (Biru): Perangkat terhubung. BT: Pengontrol Nirkabel XBOX
2) Mode NS (Kuning): NS membuka antarmuka pemasangan controller (dapat terhubung kembali melalui kabel)
3) Mode Penerima (Merah): Penerima terhubung ke perangkat/ pengisian daya terhubung
4) Mode Kabel: Merah
5) Metode Pemasangan: Tekan tombol HOME selama 3 detik untuk memasuki mode pemasangan, indikator mode yang sesuai berkedip
6) Setelah pemasangan berhasil, indikator yang sesuai akan menyala terus (NS mengonfirmasi pemasangan perangkat)
7) Pengaturan mode ke mode lain: Jika tidak ada pemasangan yang berhasil, tekan lama HOME selama 3 detik

Koneksi Kabel:
1) Cukup sambungkan perangkat melalui kabel USB; lampu indikator akan tetap berwarna merah solid.
2) Tombol NS / BT selama 3 detik untuk beralih ke mode X_INPUT (biru) / mode Pro Controller (NS) (putih).

Equipment Layout



Опис ефекту освітлення

- Клавіша перемикання між 4 режимами освітлення/підсвічування
- Режим підключення: Синє світло спочатку горить, потім світиться постійно (на базі)
1) Режим «Веселка» (за замовчуванням)
2) Режим дихання: Синій режим (L3/R3 для перемикання кольорів)
3) Режим дихання з кількома кольорами
4) Режим постійного світіння «Постійне світло» (L3/R3 для перемикання кольорів)

- Утримуйте + L3, натисніть кнопку налаштування, потім нахиліть L3 вліво/вправо, щоб налаштувати вібрацію, вимкніть вібрацію, щоб зменшити яскравість, L3 вправо, щоб збільшити яскравість + (4 рівні яскравості: 25%/50%/75%/100%)

Інструкції з підключення

BTN键 & Підключення:
1) Режим BT (синій): Пристрій підключено. BT: Бездротовий контролер XBOX
2) Режим NS (жовтий): NS відкриває інтерфейс спарювання контролера (можна підключити кабель)
3) Режим приймача (червоний): Приймач підключений до пристрою/ підключений до док-станції
4) Дротовий режим: Червоний
5) Спосіб спарювання: Натисніть і утримуйте кнопку HOME протягом 3 секунд, щоб увійти в режим спарювання, відповідний індикатор режиму блимає
6) Після успішного спарювання відповідний індикатор залишається світити (NS підтверджує спарювання пристрою)
7) Повторне підключення: Довге натискання HOME протягом 3 секунд, щоб повторно підключитися до останнього підключеного пристрою протягом 60 секунд.

Дротове підключення:
1) Просто підключіть пристрій за допомогою USB-кабелю; індикатор буде горіти червоним світлом.
2) Від 3 с: Натисніть кнопку 3 секунди, щоб перейти у режим X_INPUT (синій) / режим Pro Controller (NS) (білий).

操作装置の配置



操作装置の配置

ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์

ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์

ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์

Додатковий опис функцій

Функція	Швидкі клавіші	Опис
Швидкий вогонь	Швидкі клавіші+Натискання	Функція активації кнопки з високою частотою (BTN+Натискання)
Скасувати швидкий вогонь	Натисніть 3с	Відновлення функцій кнопок за замовчуванням
Режим довгого натискання	Натисніть 3с	Функція активації довгого натискання
Вібрація	3с + 方向键	100-00-00-00 Швидкість вібрації (за замовчуванням 00)
Режим Gyro	Натисніть 3с	Автоматичне вимкнення через 3 хвилини бездіяльності
Запис макросу	Клавіша макросу+3с	Запис макросу (Клавіша макросу+3с)
Калібрування	3с + 方向键	Калібрування (Ліворуч: Скидання, Вгору: Калібрування, Праворуч: Збереження)
Режим блокування	Натисніть 3с	Режим блокування (Натисніть 3с, щоб заблокувати/розблокувати)