





TSVB 系列简易调参文档



图 1 操作面板外观

按键介绍

 上翻键：上翻显示页、增大序号或者数值； 下翻键：下翻显示页、减少序号或者数值；
 返回键：返回、取消； 确定键：进入、确定。

TSVC 系列编码器型号修改

先按返回键至 dP，按上翻键至 PA，按确认键显示 PA0，再按确认键显示 315，按上翻键调至 385，按确认键。在按返回键至 PA 显示 PA0，按上翻键显示 PA61，按确认键，再按上翻键改为 2，按确认键，按返回键调至 PA，按上翻键找到 EE，按确认键，显示 E-SET，常按确认键显示至 donE，完成。重启。

TSVC 系列报警 Err19 处理

先按返回键至 dP，按上翻键至 PA，按确认键显示 PA0，再按确认键显示 315，按上翻键调至 527，按确认键。在按返回键至 PA 显示 PA0，按上翻键显示 PA80，按确认键，改为 00001，按确认键，直接重启。

TSVC 系列每转脉冲修改

先按返回键至 dP，按上翻键至 PA，按确认键显示 PA0，按上翻键找到 PA81，按确认键显示 0，按确认键，再按返回键，显示 PA81，按上翻键调至 PA84，按确认键显示 0，按上翻键修改为 1，按确认键，再按返回键调至 PA，按上翻键找到 EE，按确认键，显示 E-SET，常按确认键显示至 donE，完成。重启。

TSVC 系列外接电阻设置（接在 P 与 B2 间）

先按返回键至 dP，按上翻键至 PA，按确认键显示 PA0，按上翻键找到 PA51，按确认键显示 0，按上翻键改为 1，按确认键，再按返回键，显示 PA51，按上翻键调至 PA69，按确认键，按上翻键修改为 40，按确认键，再按返回键，显示 PA69，按上翻键调至 PA70，按确认键，按上翻键修改为 1000，按确认键再按返回键调至 PA，按上翻键找到 EE，按确认键，显示 E-SET，常按确认键显示至 donE，完成。重启。

注意：每转脉冲和阻值设置可以同时设置在一起保存。