

祥润液位物位传感器 RG-反向安装产品示意图

无论是检测液体还是粉体以及细微颗粒物体
当需要更长深入检测到位的时候，均可以考
虑采用图例示意的安装方法

根据现场实际罐体和液位槽的情况，随意
设计加长杆的长度，在加长杆头部安装传
感器部位加工或焊接传感器安装底座尾端
可以用直接焊接方式焊接或焊接法兰盘，
用螺丝固定好

