

# AOV黑光全彩4G摄像机

快速入门指南

## 一、下载安装及应用教程

AOV黑光全彩4G摄像机系列支持内置电池,有线电源及太阳能板3种供电方式。兼容Android与iOS平台。可在苹果应用商店、安卓市场搜索"阿米科IOT"或扫描下方二维码下载APP并注册。

扫一扫"二维码"下载APP




APP下载及注册教程　摄像机连接手机教程　内存卡回放教程



摄像机如何分享给其他人　摄像机免打扰安装　摄像机打孔安装





## 二、注册账户

1.进入"阿米科IOT" APP注册

1)登录界面点击"注册账号"。

2)输入手机号等信息完成验证,并勾选下面协议,点击"注册账号"。




1-1　1-2

❶注:首次打开APP需完成注册流程:获取位置信息,用于连接网络设备



## 三、权限设置

❶ 提示:应用权限设置

首次使用该应用时,请打开以下权限。

(1) 允许"阿米科IOT"访问移动蜂窝和无线区域网,否则将无法添加设备。

(2) 允许"阿米科IOT"接收消息,否则当触发移动检测或声音警报,手机将无法接收到警报推送通知。

以下是iOS手机的操作截图,在Android手机上打开权限的方法与此方法基本相同。




2-1　2-2



(3) 下拉控制中心。

(4) 打开蓝牙。

(5) 打开"阿米科IOT"。



2-3　2-4　2-5

❶以上是苹果手机操作的屏幕截图,安卓手机权限打开方法与此方法基本相同。



## 四、开关机与添加摄像机

- 长按开机键3秒可进行摄像机开机与关机状态的切换;
- 将电源连接线插入设备Type-C 接口,直至看到设备指示灯亮起并完成充电;
- 初次连接摄像机时,请使用APP并根据提示配置绑定摄像机;




⚠ 注意:请按照图中所示的方向插入Micro SD卡。如果Micro SD卡插入方向错误,可能会导致卡槽堆塞或损坏。

- SD 卡插槽:支持本地存储的micro SD卡(最大支持512 GB)。
- 摄像机已内置一张4G SIM,通电可直接使用。



## 五、如何将摄像机添加到APP:

❶**打开APP**:点击 APP 首页右上角的"+"按钮或"添加设备"选项。

❷ **开启设备**:长按摄像机开机键至指示灯亮起或听到设备发出提示音后松开,勾选并点"下一步"。




3-1　3-2



❸**搜索设备**:开启"设备"权限,APP 通过蓝牙搜索附近可绑定的摄像机。若未搜索到,可手动添加。

❹**手动添加**:扫描摄像机底部、背部或侧面的二维码(以实物为准)。




3-3　3-4　3-5



完成添加:设备成功添加后,您可以实时查看摄像机画面。




3-6　3-7



## 六、回放

本地记录:

1.点击图4-1"回放"按钮;

2.点击图4-2"本地回放"点击"时间选择器"选定需要查看的日期时间左右移动时间轴即可观看回放记录;

录像回放记录界面分为3种状态:

- 实时观看画面或常电模式下回放时界面为蓝色状态;
- 运动触发,当监测到人员或车辆等模型时回放记录界面红色状态;
- AOV低功耗状态,画面无人或无移动物体时回放记录界面为绿色状态;


16:40
全部设备
4G摄像机
①回放
设备
我的
16:40
回放
本地存储
②本地存储
2025-02-12
2025-02-11 00:00:00
2025-02-12 11:00:00
③时间选择器
左右滑动时间轴查看回放
00:00:00
00:00:00
00:00:00