

T-COM VB クイックマニュアル

製品情報



設置

- 時計回りにネジを回してクリップを緩める。
- ヘルメットの内側のリングを開き、クリップを適切な位置に挿入し、ネジで固定する。
- Bluetoothをクリップのスポットにプッシュする。
- マジックテープをヘルメットに貼り付ける。
- イヤホンをマジックテープに貼り付ける。
- イヤホンプラグをBluetoothに差し込む。

基本操作

電源オン = [電源ボタン] 3秒 保持

電源オフ = [電源ボタン] 5秒 保持

ボリュームアップ = [音量+] 回転右 保持

ボリュームダウン = [音量-] 回転左 保持

ペアリング履歴をクリアします (電源オフ状態) = [Bluetooth] [音量-] 3秒 保持

音声アシスタントを起動 = [音声アシスタント] タップ 2X

バッテリーの残量をチェック

スマホでチェックする

音声メッセージでチェックする (電源がオフした状態) = [電源ボタン] 3秒 保持

バッテリー寿命100%

Phone/MP3/GPSとペアリングする

(電源がオフした状態)

[Bluetooth] [電源ボタン] 6秒 保持

[Bluetooth] [電源ボタン] 6秒 保持

“電話接続”

電話呼び出し操作

コールに対する応答 = [電話ボタン] タップ 1X

着信拒否 = [電話ボタン] 2秒 保持

通話終了 = [電話ボタン] タップ 1X

最後の番号に最ダイヤル = [電話ボタン] 2秒 保持

受話器切替 (電話の場合) = [電話ボタン] 2秒 保持

自動応答機能のオン/オフ (電源オフ状態) = [電話ボタン] 3秒 保持

ミュージックコントロール

再生/一時停止 = [再生/一時停止] タップ 1X

次のソング = [次] 回転右

前のソング = [前] 回転左

ミュージック/FM切り替え = [ミュージック/FM] タップ 2X

FM操作

再生/オフFM = [FM] タップ 2X

次のチャンネル = [次] 回転右

前のチャンネル = [前] 回転左

再生/一時停止FM = [再生/一時停止] タップ 1X

二つのユニットをペアリングする

(電源がオフした状態)

1. [電源ボタン] 6秒 保持 (AとB)

2. [電源ボタン] タップ 1X (AまたはB)

Bluetoothインターコムの操作

ツーライダーインターコム = [Bluetooth] [電源ボタン] 6秒 保持

開始/終了インターコム = [Bluetooth] [電源ボタン] タップ 1X (AまたはB)

音楽の共有

音楽の共有 = [共有] [電源ボタン] 2秒 保持

共有の終了 = [共有] [電源ボタン] 2秒 保持

二つのユニットをペアリングする

(電源がオフした状態)

1. [共有] [電源ボタン] 6秒 保持 (AとB)

2. [共有] [電源ボタン] タップ 1X (AまたはB)



保証カード

モデルナンバー: TCOM VB

1年保証

レシートと保証カードは、「剥がすと無効になる」というラベルと一緒に保管してください。

氏名: _____

住所: _____

アフターサービス: service@fdcdz.com

故障内容: _____

購入日付の証拠として、保証カードの裏側に領収書を貼付けてください。弊社の製品をご使用中に、いかなる問題が発生した場合でも、アフターサービスにお気軽にご連絡ください。迅速に対応させていただくために、保証カードに問題点のご記入をよろしく願いたします。

T-COM SC クイックマニュアル

製品情報



設置

- 時計回りにネジを回してクリップを緩める。
- ヘルメットの内側のリングを開き、クリップを適切な位置に挿入し、ネジで固定する。
- Bluetoothをクリップのスポットにプッシュする。
- マジックテープをヘルメットに貼り付ける。
- イヤホンをマジックテープに貼り付ける。
- イヤホンプラグをBluetoothに差し込む。

基本操作

電源オン = [電源ボタン] 3秒 保持

電源オフ = [電源ボタン] 5秒 保持

ボリュームアップ = [音量+] 回転右 保持

ボリュームダウン = [音量-] 回転左 保持

ペアリング履歴をクリアします (電源オフ状態) = [Bluetooth] [音量-] 3秒 保持

音声アシスタントを起動 = [音声アシスタント] タップ 2X

バッテリーの残量をチェック

スマホでチェックする

音声メッセージでチェックする (電源がオフした状態) = [電源ボタン] 3秒 保持

バッテリー寿命100%

Phone/MP3/GPSとペアリングする

(電源がオフした状態)

[Bluetooth] [電源ボタン] 6秒 保持

[Bluetooth] [電源ボタン] 6秒 保持

“電話接続”

電話呼び出し操作

コールに対する応答 = [電話ボタン] タップ 1X

着信拒否 = [電話ボタン] 2秒 保持

通話終了 = [電話ボタン] タップ 1X

最後の番号に最ダイヤル = [電話ボタン] 2秒 保持

受話器切替 (電話の場合) = [電話ボタン] 2秒 保持

自動応答機能のオン/オフ (電源オフ状態) = [電話ボタン] 3秒 保持

ミュージックコントロール

再生/一時停止 = [再生/一時停止] タップ 1X

次のソング = [次] 回転右

前のソング = [前] 回転左

ミュージック/FM切り替え = [ミュージック/FM] タップ 2X

FM操作

再生/オフFM = [FM] タップ 2X

次のチャンネル = [次] 回転右

前のチャンネル = [前] 回転左

再生/一時停止FM = [再生/一時停止] タップ 1X

二つのユニットをペアリングする

(電源がオフした状態)

1. [電源ボタン] 6秒 保持 (AとB)

2. [電源ボタン] タップ 1X (AまたはB)

Bluetoothインターコムの操作

ツーライダーインターコム = [Bluetooth] [電源ボタン] 6秒 保持

開始/終了インターコム = [Bluetooth] [電源ボタン] タップ 1X (AまたはB)

音楽の共有

音楽の共有 = [共有] [電源ボタン] 2秒 保持

共有の終了 = [共有] [電源ボタン] 2秒 保持

二つのユニットをペアリングする

(電源がオフした状態)

1. [共有] [電源ボタン] 6秒 保持 (AとB)

2. [共有] [電源ボタン] タップ 1X (AまたはB)



保証カード

モデルナンバー: TCOM VB

1年保証

レシートと保証カードは、「剥がすと無効になる」というラベルと一緒に保管してください。

氏名: _____

住所: _____

アフターサービス: service@fdcdz.com

故障内容: _____

購入日付の証拠として、保証カードの裏側に領収書を貼付けてください。弊社の製品をご使用中に、いかなる問題が発生した場合でも、アフターサービスにお気軽にご連絡ください。迅速に対応させていただくために、保証カードに問題点のご記入をよろしく願いたします。