140.00 mm

石墨烯远红外胶原光美容仪



使用说明书

目录

一、产品信息
二、安全注意事项
三、使用说明
四、使用前准备
五、使用方法
六、护理手法
七、护理结束
八、产品维护和保养方法
九、常见问题
十一、产品质保条款

二、安全注意事项

温馨提示

使用前，请务必认真阅读【安全注意事项】，并且严格按照[使用说明书]指示使用本产品。

【加注】本产品使用过程中产生的未使用完的精华液请勿直接与人工肌、人脸加速睡眠等人体内的睡眠问题或使用不当，或中毒等疗问题产生疑问请与本公司客服专员联系，使用相关问题的人群，请勿使用本产品。

【警告】：如工下情况的人群，请勿使用，否则容易引起事故或导致受损，乃至身体问题。

- 孕妇人群，正在患点自己身体的人群。
- 无法理解或是接以及判断的人群。

【警告】以下部位，请勿使用，否则容易引起事故或导致受损，乃至身体问题。

- 皮肤出现受损、损伤、炎症、瘙痒等异常的部位。
- 头顶部（口腔内、耳朵、鼻孔、眼睛、眼球上部指导眼睛内侧区域，嘴唇、凸起的部、疼痛性、使用部位。
- 接受整形外科（整形、整形、美容）等体内接受过金属植入等外科手术部位。
- 接受美容外科手术内生物发展的部位（注射治疗、肿瘤、组织等）。
- 非医学手术后1周使用重要性，术后主持使用否可以使用时，请先征询专业医生的意见。

【警告】以下人群使用前，使用前请咨询专业医师后再使用，否则容易引起事故或导致受损，乃至身体问题。

- 当前有患者，传染病患者，恶性肿瘤，高危险患者和危险病患者，重度感染溃疡等者。

物质，帮助护肤品前往，加速血液循环，护肤成份紧致，改善皮肤弹性，帮助肌肤恢复，但是由多种环境电流和长量等使光，辅助使用不同深度肌肤问题。

产品规格

- 产品名称：石墨烯远红外胶原光美容仪
- 产品型号：S16
- 额定输入：DC5V ⎓ 2A
- 额定功率：10W
- 电池容量：3000mAh
- 充电时间：3.5H
- 使用时间：约5小时
- 产品尺寸：95 * 45 * 86MM

- 请勿使用已损坏的电源适配器或有电动的插座，否则可能会导致触电、短路、起火。
- 避免主机或充电线长时间接触高温、潮湿、腐蚀性物质，以防止绝缘层老化、引发漏电、短路、起火。
- 请勿自行拆解维修或改装，否则可能会引起火灾、触电或者身体受伤。
- 请使用随附或指定的充电器，否则可能会引起过热、起火、爆炸或者身体受伤。
- 请勿在雷雨或者大风天气时充电，否则可能会引起火灾、触电或者身体受伤。
- 请勿将手套或湿手直接接触充电线，否则可能会引起触电等人身伤害。
- 如不遵循使用说明，可能会导致产品损坏。
- 请勿将电池置于直接高温，否则可能会引起爆炸等人身伤害。
- 如不遵循使用说明，可能会导致产品损坏。
- 请勿将产品放置在婴幼儿或宠物可接触的地方，否则可能会造成窒息等伤害。

【注意】

- 出现异味，异常发热的，请停止使用，否则可能会导致发热损坏、起火。
- 充电前后，请确认电源适配器的插头以及插座没有沾水，否则可能会导致触电、短路、起火。
- 间置及进行清洁时，请先关闭电源，否则可能会导致触电、短路、起火。
- 长期保持或移动整机使用时，请勿使用。
- 请勿使用酒精、稀释剂、汽油、指甲油或其他挥发性溶剂擦拭主机，否则可能会损伤主机表面。
- 请勿放置于不稳定的地方，避免主机跌落或受到碰撞，否则可能会引起机件故障或因主机跌落导致损伤。
- 使用期间或使用后如发现异常发热、异味、颜色或形状发生变化，请立即停止使用，并联系客服中心。
- 如发现充电头表面灯亮充电仍偏低现象，否则可能会引发事故，导致人身伤害。
- 请勿直接按照主机LED灯，否则可能会令引起眼部不适。
- 正在接受医生治疗或正在使用有关处方药，请勿让儿童使用，否则可能会对药物有效性的影响引起不适。
- 发生异味时，请立即关闭电源，并将充电线从主机拔下，否则可能会引起事故。
- 使用时，请留意皮肤状态，如发现发痒感、发热等时应及时停用，减少对皮肤造成的刺激，否则可能会导致长时间、减少肌肤问题。
- 初次使用或者长时间间置后使用，请先确认电量是否充足或者电池是否充电。
- 本产品是需要配置的，如使用，否则操作使用机器时没有按照配置的，机器产生不了多种功能电池。
- 请勿将电池与铅笔、钉子等金属物品放置在一起，否则可能会引起短路、起火、爆炸。

三、使用说明

主机示意图



① — 胶原光出光口
② — 护理导头
③ — 上线指示灯
④ — 上线指示灯
⑤ — 开关键/模式切换键
⑥ — 指示键
⑦ — Type-C充电口

四、使用前准备

预防性检查

开箱检查：从包装盒内取出主机及配件，检查主机和配件是否完好，检查是否有任何机械性损坏，机体设备功能的好的设备，用手接触，并且每分钟测量机体温度，确保设备正常。

适应性测试



第一次使用本产品及配套的凝胶前，请务必先进行皮肤适应性测试，操作步骤如下：

- 根据您或温度产品清洁步骤导热，并用毛巾擦干水分。
- 将适量的凝胶涂抹在手臂外侧，使用时温热10-15厘米的距离，在皮肤区域涂抹厚度10-15mm，如果测试部位在24小时内出现任何皮肤异常发红等，请勿使用，如果异常情况，请停止测试，及停使用本产品。

五、使用方法



① 激活键部

使用前，需要加 温度，持续点亮，否则，需要加热，否则可能会引起事故。

- 正在接受医生治疗或正在使用有关处方药，请勿让儿童使用，否则可能会对药物有效性的影响引起不适。
- 初次使用或者长时间间置后使用，请先确认电量是否充足或者电池是否充电。
- 请勿将电池与铅笔、钉子等金属物品放置在一起，否则可能会引起短路、起火、爆炸。
- 请勿将电池置于直接高温，否则可能会引起爆炸等人身伤害。
- 请勿将电池与铅笔、钉子等金属物品放置在一起，否则可能会引起短路、起火、爆炸。
- 请勿将电池置于直接高温，否则可能会引起爆炸等人身伤害。



① — 胶原光出光口
② — 护理导头
③ — 上线指示灯
④ — 上线指示灯
⑤ — V-LIFT为模组模式/指示灯
⑥ — G-WAVE蓝光流量模式/指示灯
⑦ — 开关键/模式切换键
⑧ — 指示键
⑨ — Type-C充电口

充电显示

- 充电时，红灯常亮，表示正在充电。
- 充电完成后，指示灯熄灭，设备将会进入休眠状态，将会关闭电源，并且保持休眠状态，以避免大量的电量消耗。

充电注意事项

- 充电时，请使用原装充电线，确保连接稳定。
- 充电过程中，请勿将设备放置在易燃物品附近，以防发生意外。
- 充电完成后，请及时拔下充电线，以避免长时间充电对电池造成损害。
- 请勿在潮湿或有水的环境中进行充电，以防止触电或设备损坏。
- 如果设备在充电过程中出现异常，如发热、冒烟或异味，请立即停止充电，并联系客服中心寻求帮助。

① 连接模式/指示
② 红光模式/指示灯
③ 蓝光模式/指示灯
④ 绿光模式/指示灯
⑤ V-LIFT为模组模式/指示灯
⑥ 开关键/模式切换键
⑦ 指示键
⑧ G-WAVE蓝光流量模式/指示灯
⑨ Type-C充电口

“经络”电源线-模式切换键”，连续点中的模式灯单独亮起，并且保持长亮时，它就进入了该模式工作状态。可进行护理。

- 每切换一下“电源键-模式切换键”，模式就会切换到下一个：
  CR > V-LIFT > G-WAVE
- 切换每个模式工作时都以上线，再切换一下“指示灯切换键”就到3线，经复循环切换到下：
  1线 > 2线 > 3线 经复循环1线 > 2线 > 3线
- **一个模式护理完毕后，机器将“滴滴滴3声”，提示结束，模式灯将起到半暗，进入“待机状态”。**
- 若要继续使用当前模式，可切换“电源键-模式切换键”选择其中一个模式，然后按“指示灯切换键”选择所需的线数，即可开始新的护理。
- 若不再使用当前模式，则长按“电源键-模式切换键”2秒，以关闭“长亮一声”，然后模式灯会熄灭，机器关机，视频无法连接电源充电，方便下次使用。

六、护理手法

● 胶原再生模式 (CR)-全胶护理

- **1线指示灯**：胶原再生模式导致每次-红光+红蓝模式灯光
- **2护理区域**：胶原再生区域-视频模组中以为，模组加工的灯
- **3护理时长**：设模式护理一次21分钟，全部护理2遍，约63分钟，建议每周使用1-4次。
- 长期模式每个月的红，“胶原蛋白灯”实时显示模式设备，建议体会最新的护理效果

右脸下颌线

- 向上延伸，护理至颧骨1-2厘米，每组做两个动画，轮图动做两次画，直至单部护理结束。
- 使用10分钟后，切换到“蓝光模式”，进入“绿光模式，模式灯护理10分钟，以改善护理后，方便补充锁脂。



左脸下颌线

- 补充完成后后，轻按“电源键-模式切换键”可继续进行提示灯一秒，步骤同上。
- 10分钟后，切换到“蓝光模式”，模式灯护理10分钟进入“绿光状态，切换到“绿光灯，以改善护理后，整个10分钟的护理完“V-LIFT”模式护理结束，注：护理结束后，无操作10分钟后，切换将自动关闭电源。

● 蓝光流量模式 (G-WAVE)- 蓝光流量护理

- **1线指示灯**：胶原再生区域-视频模组中以为，每组加工的灯
- **2护理区域**：胶原再生区域-视频模组中以为，每组加工的灯
- **3护理时长**：设胶原再生区域-视频模组中以为，每组加工的灯
- 1-使用时间根据您自身情况在指定时间内使用，每周建议使用1-3次，以次达到，也使用以达到最佳效果。
- 2-使用前请先确保您的皮肤清洁干净，并且每次使用后请及时补充水分，以保持皮肤的湿润。
- 3-使用后，请确保设备完全干燥后，再进行下一次使用，以防止设备受潮损坏。
- 4-请勿将设备用于其他非指定用途，以免造成不必要的损坏或安全隐患。



● 产品保养方法

- 保持设备干燥，不要将设备或其任何部件浸泡在水中，以免电触电的危险。
- 为避免设备及其附件的损坏或变色，请不要在使用后将设备及附件存放于阳光直射、高温或潮湿的环境中。
- 长时间不使用产品请将其拔掉，存放于干燥、避光、阴凉处，避免与宠物接触物接触，以免损坏产品。
- 切勿在清洁时或者使用前，使用干净、柔软、无刺激性的清洁剂或者温和的肥皂水溶液，避免使用含有研磨颗粒或化学成分的清洁剂，这些成分可能会损坏设备的表面。
- 定期检查设备（包括充电线）是否有明显的损坏迹象。如果发现任何问题，请停止使用设备，并与客服中心联系以获得进一步的帮助。

● 储存和运输环境要求

- 环境温度：10-40℃
- 环境湿度：10%-95%RH
- 大气压力：50kpa至106kpa
- 无腐蚀性气体，通风良好的环境内。
- 运输要求按订货合同规定，但须防止运输过程中的野外冲击，震动以及雨雪淋风。

七、护理结束



八、产品维护和保养方法

● 产品清洁方法

- 产品清洁之前请关闭设备电源，并让设备冷却。
- 请勿使用有腐蚀性溶剂或者刷的研磨材料擦拭，如：洗衣粉口和设备表面进行清洁。
- 注意：如果设备无法有效进行清洁，可以将酒精溶液与水按体积比为1:1的比例混合制成进行清洁。
- 请勿将有研磨颗粒或者刷的研磨材料擦拭设备，如：洗衣粉口和设备表面进行清洁。
- 请勿将水产品或者任何部件放置在洗碗机中或者当成下来。

● 产品保存方法

- 保持设备干燥，不要将设备或其任何部件浸泡在水中，以免电触电的危险。
- 为避免设备及其附件的损坏或变色，请不要在使用后将设备及附件存放于阳光直射、高温或潮湿的环境中。
- 长时间不使用产品请将其拔掉，存放于干燥、避光、阴凉处，避免与宠物接触物接触，以免损坏产品。
- 切勿在清洁时或者使用前，使用干净、柔软、无刺激性的清洁剂或者温和的肥皂水溶液，避免使用含有研磨颗粒或化学成分的清洁剂，这些成分可能会损坏设备的表面。
- 定期检查设备（包括充电线）是否有明显的损坏迹象。如果发现任何问题，请停止使用设备，并与客服中心联系以获得进一步的帮助。

● 储存和运输环境要求

- 环境温度：10-40℃
- 环境湿度：10%-95%RH
- 大气压力：50kpa至106kpa
- 无腐蚀性气体，通风良好的环境内。
- 运输要求按订货合同规定，但须防止运输过程中的野外冲击，震动以及雨雪淋风。

九、常见故障问题

● 下面总结了该设备使用时可能遇到的疑似故障及常见问题，如以下任意无法帮助您解决问题，请联系制造商提售后客服。

问题	推测原因	解决方案
无法开机	电量不足	请充电
	未断开充电线	请断开充电线再开机
	经按“电源键-模式切换键”长按“电源键-模式切换键”约3秒	电量不足
自动关机	长期置于低温环境下，主机可能会自动关机	建议温度10-45℃下，充电后再长时开机
无法充电	充电线未完全插入充电口	将充电线完全插入充电口
	电池寿命问题	联系制造商或售后客服
温感过热	因为一直连续过长	特别发热请减重等程有过使用，初次使用务必使用1格
设备多种同指电池图	使用时间长了很	使用时更换充电器
充电时有异常指示灯	护理头未与肌原发生接触	将此保护罩头不完全与肌原接触
	硬式有过过高	降低指示温度，初次使用务必使用1格

十、废弃物处理声明

如何回收电池

- 请先将机器一部外壳，即下4颗固定螺钉拆卸，然后将电池拆卸下来，并将电池与设备分离。
- 请勿将电池拆卸，以小心剪出电池即可，注意不要伤及到锂电池组电池保护板电池。
- 拆卸完毕后，请将电池送至当地的废旧电池回收点，或联系制造商进行回收。
- 电池回收可参考当地的相关法规和指南。
- 请勿将电池丢弃在普通垃圾箱或焚烧炉中，以防止电池爆炸或泄漏，造成环境污染和人身伤害。

十一、产品质保条款

- 本公司为自中国大陆以外的国家或地区购买此产品，产品的质保期限，请参见销售之日（如无相关记载，电子交易以物料发货之日为准，实体交易以正常签约之日为准）起计算。
- 本公司遵循2013年4月25日颁布的《中华人民共和国产品质量法》，以中华人民共和国消费者权益保护法等相关法律法规，针对除下五项交易，购买的产品在门店内/卖1-发生质量问题的，可凭发票直接向本地当地销售商进行退换。

中国大陆以外的国家或地区

- 如您系在中国大陆以外的国家或地区购买此产品，产品的质保期限，请参见销售之日（如无相关记载，电子交易以物料发货之日为准，实体交易以正常签约之日为准）起计算。
- 请您再购买此产品时的机型或设备型号，在质保期内，因不能出示发票或有效的机关证明无法确定产品质保期的情况，将以产品机身生产时间之日为准，作为质保期的起始时间。

请注意，保修期内以下情况将不能获得免费质保服务

- 使用不当引起的人为损坏，如输入不适当电源、使用不当的电源线，不恰当的环境使用，错误使用或因您造成的损坏等，例如未出现物理，因不能出示发票或有效的机关证明无法确定产品质保期的情况，将以产品机身生产时间之日为准，作为质保期的起始时间。
- 正常使用引起的产品老化，磨损等，超平常的产品的正常使用。
- 免费服务不包括需对零售商的或者其他型号及特性，如无电池续航，免费服务不包括运输费用。