

武汉宝钢制罐有限公司管理文件

文件编号：WHBGZG/W07.07

第 1 版

签发：罗志前

品检仪器操作规程 (020)

1 仪器编号： WHC-QC-020

2 仪器名称： 电子湿度仪

3 仪器型号： XSD-1

4. 使用方法

4. 测试步骤：

4.1 量前的检查：

4.1.1 旋动 M 钮将 M 值调到 M 位

4.1.2 按下探头前开关，旋动 N 钮将 N 值调到 N 位

4.2 测量：

4.2.1 旋动 I、II 键选择合适量程。

4.2.2 将探针插入需测定的木材或隔板纸中 6MM 以上。

4.2.3 指针所指的数值就是木材或隔板纸湿度。

5 安全维护与保养

5.1 仪器和探头应保持干燥、清洁。

5.2 使用后将探头擦干，擦探头时注意戴上手套以免探头将手划伤。