

# JQ8900N配置工具使用说明

## 步骤一


双击打开



IO口配置软件-JQ8900N

## 步骤二：各选项框功能说明

如果没有对各个选项进行配置，则默认为各选项框的第一栏功能。其它功能需要对其进行配置。




### 1、“上电是否播放”：有两个选项（根据实际应用选择）

上电处于停止状态，等待触发才播放

上电自动循环播放所有音频文件

### 2、BUSY电平：有两个选项，无要求的情况下按默认

BUSY电平



### 3、IO同时触发：无要求的情况下按默认

(00)同时触发只播放最后一个触发IO口对应的声音和模式  
(01)同时触发顺序大循环播放所有触发IO口对应的声音

### 4、IO1触发模式—I07播放模式：有11个选项，如下图，根据实际应用选择相应的播放模式

- (00)脉冲可重复
- (01)单曲循环
- (02)脉冲不可重复
- (03)电平保持可循环
- (04)上一曲
- (05)下一曲
- (06)ON / OFF模式
- (07)播放 / 暂停
- (08)音量减
- (09)音量加
- (10)电平非保持可循环

### 步骤三: 生成配置文件

各选项都选好了，单击“生成”，则在软件根目录下生成一个“config.txt”文件。然后把该文件拷贝到内存，就完成了相应I/O口播放模式的设置。

#### I01-I07各种播放模式说明

播放模式	功能描述
(00) 脉冲可重复	按下按键开始播放，不管按多久只播放一遍，在播放的过程中按按键则打断当前播放的语音，执行新的命令。
(01) 单曲循环	按下按键开始循环播放当前语音。
(02) 脉冲不可重复	按下按键开始播放，不管按多久只播放一遍，在播放的过程中按按键无效，播放完后按按键才有效。
(03) 电平保持可循环	按下按键开始播放，一直按着就一直循环播放，松开立即停止播放。
(04) 上一曲	按键按一下则播放上一曲内容，依此循环
(05) 下一曲	按键按一下则播放下一曲内容，依此循环
(06) ON/OFF 模式	按键按一下播放，再按停止，依此循环
(07) 播放/暂停	按键按一下播放，再按暂停，再按从断点播放
(08) 音量减	按键按一下音量减
(09) 音量加	按键按一下音量加
(10) 电平非保持可循环	按下按键开始播放，一直按着就一直循环播放，松开后把当前语音播放完后就停止播放。